Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 22:05

Link do produktu: https://www.mandras.pl/papier-transferowy-a4-ciemny-5szt-p-119.html



Papier transferowy A4 CIEMNY [5szt.]

Cena brutto	**28,99 zł**
Cena netto	**23,57 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0464**

Opis produktu

- **Typ:** papier transferowy / papier termo-transferowy / naprasowanka
- **Format:** A4
- **Przeznaczenie:** ciemne tkaniny
- **Drukarka:** atramentowa
- **Ilość w opakowaniu:** 5 arkuszy
- **Powierzchnia zadruku:** strona pokryta folią termotransferową
- **Wydruk:** bez lustrzanego odbicia
- **Sposób aplikacji:** naprasowanie żelazkiem bez pary
- **Temperatura naprasowania:** 180–200°C
- **Czas prasowania:** maksymalnie ok. 4 minuty dla kartki A4, krócej dla małych motywów
- **Pranie:** ręcznie lub w pralce automatycznej do 40°C
- **1 szt. w sklepie:** 1 opakowanie papieru transferowego
- nadruki na ciemnych koszulkach, koszulach, bluzach i krawatach
- personalizacja czapek, poduszek, zasłon, obrusów i toreb materiałowych
- wykonanie prezentów, gadżetów, dekoracji i oznaczeń tekstylnych
- projekty kreatywne, szkolne, domowe, hobbystyczne i reklamowe
- pracownie kreatywne, biura, szkoły, sklepy, punkty usługowe i małe marki
- przygotuj grafikę, napis, zdjęcie lub logo w docelowym rozmiarze
- wydruk wykonaj bez lustrzanego odbicia, ponieważ nadruk będzie przenoszony na tkaninę stroną zadrukowaną do góry
- zadrukuj stronę pokrytą folią termotransferową w drukarce atramentowej
- podkład pozostaw niezadrukowany
- po wydruku pozostaw nadruk do wyschnięcia na około 5 minut
- wybierz ciemną, czystą i suchą tkaninę
- najlepiej sprawdzają się materiały bawełniane lub z dużą zawartością bawełny
- dokładnie wyprasuj miejsce nadruku, aby było gładkie i pozbawione zagnieceń
- funkcja pary musi być wyłączona zarówno przy przygotowaniu, jak i przy właściwym naprasowywaniu
- oddziel folię z nadrukiem od podkładu
- połóż folię na materiale tak, aby strona zadrukowana była na wierzchu
- przykryj obrazek papierem pergaminowym
- papier pergaminowy można wykorzystać wielokrotnie, o ile nie jest zabrudzony tuszem
- ustaw żelazko na temperaturę 180–200°C i wyłącz funkcję pary
- dociskaj mocno i ogrzewaj równomiernie całą powierzchnię grafiki
- uważaj, aby podczas prasowania nie przesunąć ani nie podnieść folii z nadrukiem lub pergaminu
- dla pełnej kartki A4 prasuj maksymalnie około 4 minuty, a dla mniejszych grafik krócej
- nie stosuj wybielaczy
- unikaj suszarek automatycznych, ponieważ mogą osłabić trwałość nadruku
- nie prasuj bezpośrednio po nadruku od prawej strony
- przed pierwszym właściwym użyciem wykonaj próbę na kawałku podobnej tkaniny
- druk w odbiciu lustrzanym, mimo że przy tym papierze nadruk powinien być bez odbicia
- zadrukowanie niewłaściwej strony arkusza
- nieoddzielenie folii od podkładu przed naprasowaniem
- użycie pary w żelazku
- zbyt słaby docisk lub nierównomierne ogrzanie całego wzoru
- pranie i prasowanie nadruku po prawej stronie